CHACON

TÉLÉCOMMANDE



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Ref. : 34906

SECURITY

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (34906)

1. Installation et remplacement des piles (piles CR2032)
a. Ôtez le couvercle du logement de piles en le faisant coulisser dans le sens de la flèche. (fig 1)

(Fig.1)

b. Remplacez les piles par des piles de même type. _
Veillez à faire correspondre la polarité (+ ou -) des piles avec les repères de polarité indiqués à l'intérieur de l'appareil comme indiqué ci-dessous (image 1).
c. Refermez le couvercle du logement de piles.

2. APPRENTISSAGE DU CODE À L'UNITÉ PRINCIPALE
Les réglages de la télécommande comprise dans ce système s'effectuent grâce à un CODE D'APPRENTISSAGE. Les unités complètes sont prêtes à être utilisées directement après leur installation. Si vous devez procéder à nouveau à l'apprentissage du code ID, consultez le point « Apprentissage du code ID » du mode d'emploi de l'unité principale.

Remarque au sujet de l'utilisation de la télécommande
• Si la portée de la télécommande à fréquences radio diminue, remplacez les piles en suivant la procédure décrite au point « INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES ».
• Les piles présentent une durée de vie d'environ six mois en cas d'utilisation normale. Veillez dès lors à remplacer les piles au moins tous les 6 mois.
• Portée réelle (espace ouvert) environ 30 m (fig 2).



(Fig.2)

FONCTION D'APPRENTISSAGE DU CODE ID (34900)

Le détecteur de mouvement étendu sans fil ou le détecteur sans fil de porte/fenêtre et sa télécommande compris dans ce système font l'objet d'un CODE ID D'APPRENTISSAGE. Les unités complètes sont prêtes à être utilisées directement après leur installation.
Si vous ajoutez au système un détecteur de mouvement sans fil (34904) ou un détecteur sans fil de porte/fenêtre (34902), un appareil photo/une caméra numérique sans fil (34910) et une télécommande (34906), le détecteur et la télécommande doivent être APPRIS par l'unité principale sinon le détecteur sans fil et la télécommande compris dans ce système ne fonctionneront pas. Veuillez dès lors réapprendre le code ID du détecteur et de la télécommande à l'unité principale. Le code d'apprentissage ne peut être appris qu'en mode désarmé. Veuillez suivre les étapes suivantes :
1.Ouvrez le logement de bornes de l'unité principale (fig 9)



(Fig.9)

2. Appuyez sur la touche LEARN et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Lorsque vous entendrez un signal sonore, relâchez la touche. L'unité peut maintenant recevoir le signal de code d'apprentissage en provenance de l'émetteur.
3. Activez le détecteur de mouvement sans fil (en agitant la main devant la lentille du détecteur) pour accéder au code ID d'apprentissage du détecteur de mouvement ou activez le détecteur de porte/fenêtre (en ouvrant/fermant le contacteur magnétique) pour accéder au code ID d'apprentissage ou enfoncez n'importe quelle touche de la télécommande afin d'accéder au code ID d'apprentissage ou enfoncez la touche 1/DEL de l'unité principale 34900 pour accéder au code ID d'apprentissage 34900. Vous entendrez alors une longue tonalité confirmant que la programmation du code d'apprentissage a été effectuée correctement (si la programmation du code d'apprentissage a échoué, vous entendrez quatre brèves tonalités). Veuillez recommencer la programmation.

APPRENTISSAGE DU CODE ID (34910)

Tous les détecteurs sans fil étendus et les télécommandes comprises dans ce système font l'objet d'un CODE D'APPRENTISSAGE configuré en usine. Ce code configuré en usine est 820R.
Le système comprend 6 zones pour le détecteur sans fil et la télécommande. Les zones 1 à 4 ne peuvent apprendre respectivement qu'un code d'identification de détecteur sans fil. Les autres zones peuvent apprendre 8 codes d'identification de détecteurs sans fil. La zone REMOTE (icône de l'écran LCD « REMOTE ») est la zone d'émission de la télécommande capable d'apprendre 8 codes d'identification de télécommande. Vous pouvez donc ajouter 12 détecteurs de mouvement sans fil (34904) ou détecteurs de porte/fenêtre (34902) et 8 télécommandes (34906) afin d'étendre le système mais l'unité principale doit apprendre le code d'identification du détecteur et de la télécommande.
Pour cela, veuillez suivre les étapes suivantes :
a. Appuyez sur la touche [FUNCTION] et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Vous entendrez une tonalité, introduisez alors le mot de passe puis appuyez deux fois sur la touche [FUNCTION].
b. L'icône « LEARN » se mettra à clignoter sur l'écran LCD (image 10).



(Fig.10)

c. Appuyez sur la touche [2/ENTER] afin de confirmer que vous souhaitez utiliser cette option. Le système va passer en mode de configuration de code d'apprentissage et l'icône de zone 1 va se mettre à clignoter.
d. Appuyez sur les touches [3/UP] et [0/DOWN] afin de sélectionner la zone de configuration souhaitée. Lorsque l'écran LCD affiche « NO ID CODE », cela signifie que la zone est libre et que vous pouvez appliquer un nouveau code d'identification de détecteur à cette zone. Lorsque l'écran LCD affiche « FULL », cela signifie qu'un code d'identification est associé à la zone. Vous pouvez sélectionner une autre zone ou appuyer sur la touche [1/DEL] afin d'effacer le code d'identification original puis appliquer un nouveau code d'identification à cette zone.
e. Enfoncez la touche [2/ENTER] afin de confirmer l'emplacement de la zone.
f. Activez le détecteur de mouvement sans fil (en agitant la main devant la lentille du détecteur) ou le détecteur de porte/fenêtre (en ouvrant/fermant le contacteur magnétique) ou enfoncez n'importe quelle touche de la télécommande. Vous entendrez alors une longue tonalité confirmant que la programmation du code d'apprentissage a été effectuée correctement et l'écran LCD affichera « FULL » pour les zones 1 à 8 ou « 1 ID CODE IN » pour la zone 9 et la télécommande.
g. Vous pouvez utiliser les touches [0/DOWN] ou [3/UP] afin de sélectionner d'autres réglages ou appuyer cinq fois sur la touche [FUNCTION] afin de sortir du mode de configuration.
REMARQUE :
1. Vous ne pouvez pas appliquer un même code d'identification de détecteur à différentes zones du système.
2. La zone OTHER peut apprendre 8 codes d'identification de détecteur sans fil. En appuyant sur la touche [1/DEL], vous pouvez effacer tous les codes d'identification de détecteurs appris dans cette zone.
3. La zone de télécommande peut apprendre 8 codes d'identification de télécommande. En appuyant sur la touche [1/DEL], vous pouvez effacer tous les codes d'identification de télécommandes appris dans cette zone.

CHACON

AFSTANDSBEDIENING



GEBRUIKSAANWIJZING

Ref. : 34906

SECURITY

HET MODEL MET DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING (34906) INSTALLEREN

1. De batterij monteren en vervangen (batterijtype CR2032)
a. Open het deksel van het batterijcompartiment door het in de richting van de pijl te schuiven. (Afb. 1)

(Fig.1)

b. Vervang de batterijen door nieuwe van hetzelfde type.
Zorg ervoor dat de polariteit (+ of -) van de batterijen overeenkomt met de aanduiding in het compartiment. Zie de onderstaande afbeelding (afb. 1).
c. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

2. Identificatiecodes aanmelden bij de unit
De standaard meegeleverde draadloze afstandsbediening is voorzien van een identificatiecode. De complete unit is direct gereed voor gebruik (stand-by) nadat deze geïnstalleerd is. Wanneer u een identificatiecode opnieuw wilt aanmelden, kunt u dat doen op de manier zoals beschreven is in de handleiding van de unit onder 'Identificatiecodes aanmelden'.

Opmerkingen bij gebruik van de afstandsbediening
• Als het bereik van de afstandsbediening afneemt, kunt u de batterijen vervangen op de manier zoals beschreven is onder 'De batterij van de afstandsbediening monteren en vervangen'.
• Bij normaal gebruik heeft de batterij een levensduur van ongeveer zes maanden. Vervang de batterij daarom ten minste elke 6 maanden.
• Effectief bereik (open ruimte) ongeveer 30 m (Afb. 2)

(Fig.2)

IDENTIFICATIECODES AANMELDEN BIJ DE UNIT (34900)

Alle standaard meegeleverde draadloze bewegingsmelders, deur-/raamcontacten en afstandsbedieningen zijn voorzien van een identificatiecode. De complete unit is direct gereed voor gebruik (stand-by) nadat deze geïnstalleerd is.
Als u een of meerdere extra draadloze bewegingsmelders, draadloze deur-/raamcontacten (34902) of draadloze digitale foto/videocamera's (34910) of afstandsbedieningen (34906) voor het systeem heeft aangeschaft, moet u deze aanmelden bij de unit, omdat anders het standaard meegeleverde draadloze deur-/raamcontact, c.q. de afstandsbediening niet zullen werken. Meld de identificatiecodes van de deur-/raamcontacten en afstandsbedieningen aan bij de unit. Dit kan alleen wanneer de unit gedeactiveerd is. Ga daarvoor als volgt te werk:
1. Open het aansluitingencompartiment van de unit. (Afb. 9)



(Fig.9)

2. Houd de aanmeldtoets (LEARN) gedurende 2 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort. De unit is nu gereed om het codesignaal van de zender aan te melden.
3. Activeer de draadloze bewegingsmelder (beweeg een hand voor de lens) of het deur-/raamcontact (open/sluit de magneetschakelaar) of druk een toets in op de afstandsbediening (u kunt ook de toets [1/DEL] van de unit van 34900 ingedrukt houden). U hoort dan een lange pieptoon, waarmee de unit de aanmelding bevestigt (Wanneer het aanmelden van de identificatiecode niet gelukt is, hoort u vier korte pieptonen). Herhaal in dat geval de programmeerprocedure..

2. De identificatiecode aanmelden (34910):

Alle draadloze deur-/raamcontacten en afstandsbedieningen die bij dit systeem geleverd worden, zijn in de fabriek voorzien van een identificatiecode (820R).
Het systeem heeft 6 zones voor draadloze deur-/raamcontacten en afstandsbedieningen; de zones 1 tot en met 4 werken met slechts 1 identificatiecode voor elk contact; de zone 'OTHER' kan werken met maximaal 8 identificatiecodes. De zone 'REMOTE' (pictogram 'REMOTE' op de LCD-display) is bedoeld voor afstandsbedieningen en kan werken met 8 identificatiecodes voor afstandsbedieningen. U kunt het systeem uitbreiden met 12 extra draadloze bewegingsmelders (34904) of draadloze deur-/raamcontacten (34902) en 8 afstandsbedieningen (34906). Om dat te doen moeten de codes van de detectoren, deur-/raamcontacten en afstandsbedieningen aangemeld worden bij de unit. Om dat te doen gaat u als volgt te werk:
a. Houd de toets [FUNCTION] gedurende 3 seconden ingedrukt. U hoort dan een pieptoon. Voer dan het wachtwoord in en druk vervolgens de toets [FUNCTION] twee maal in.
b. Het pictogram 'LEARN' op de LCD-display gaat knipperen (afb. 10).



(Fig.10)

c. Druk op de toets [2/ENTER] om uw keuze te bevestigen. De code-instelfunctie van het systeem wordt geactiveerd en het pictogram van zone 1 knippert.
d. Houd de toetsen [3/UP] en [0/PIJL OMLAAG] ingedrukt om de zone die u wilt instellen te selecteren. Wanneer op de LCD-display de melding 'NO ID CODE' wordt weergegeven, betekent dit dat de betreffende zone niet in gebruik is en u een nieuw deur-/raamcontact (identificatiecode) voor die zone kunt aanmelden. Wanneer op de LCD-display de melding 'FULL' wordt weergegeven, betekent dit de betreffende zone al in gebruik is. In dat geval kunt u een andere zone selecteren of de toets [1/DEL] indrukken om de huidige identificatiecode te wissen en die te vervangen door de nieuwe identificatiecode.
e. Druk op de toets [2/ENTER] om de locatie van de zone te bevestigen.
f. Activeer de draadloze bewegingsmelder (beweeg een hand voor de lens) of het deur-/raamcontact (open/sluit de magneetschakelaar) of druk een toets in op de afstandsbediening. U hoort dan een lange pieptoon, waarmee de unit de aanmelding bevestigt. Op de LCD-display wordt de melding 'FULL' weergegeven voor de zones 1 tot en met 8 of "1 ID CODE IN' voor zone 9 en de afstandsbediening.
g. U kunt nu de toets [0/PIJL OMLAAG] of [3/PIJL OMHOOG] indrukken om andere instellingen te veranderen of vijf keer op [FUNCTION] drukken om de instelfunctie af te sluiten.

Opmerkingen:
1. Het is niet mogelijk om dezelfde identificatiecode in verschillende zones aan te melden.
2. In de zone 'OTHER' kunnen 8 draadloze identificatiecodes voor deur-/raamcontact aangemeld worden. Wanneer u op de toets [1/DEL] drukt, worden alle identificatiecodes gewist.
3. In de zone 'REMOTE' kunnen 8 identificatiecodes voor afstandsbedieningen aangemeld worden. Wanneer u op de toets [1/DEL] drukt, worden alle identificatiecodes gewist.

CHACON

MANDO A DISTANCIA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ref. : 34906

SECURITY

INSTALACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO (MODELO 34906)

1. Instalación y sustitución de la pila (tipo CR2032)
a. Quite la tapa del compartimento de la pila deslizándola en la dirección de la flecha. (Fig. 1)

(Fig.1)

b. Coloque una pila nueva del mismo tipo.
Asegúrese de que la polaridad (+ o -) de la pila coincide con las marcas de polaridad dentro de la unidad, como se muestra a continuación (fig. 1).
c. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.
2. CÓDIGO DE RECONOCIMIENTO EN LA UNIDAD PRINCIPAL
El mando a distancia inalámbrico que se incluye en el embalaje de este sistema cuenta ya con un código de reconocimiento (LEARN CODE). Todas las unidades se encuentran en modo de espera para que se puedan usar directamente después de su instalación.
Para repetir la operación de reconocimiento del código de identificación, consulte en el manual de la unidad principal la función de reconocimiento del código de identificación.

Notas para el funcionamiento a distancia
• Si el radio de funcionamiento del mando a distancia se acorta, cambie la pila de acuerdo con el apartado «INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PILA».
• La duración de la pila debería ser de unos seis meses en condiciones de uso normal, por lo que debe cambiarse, al menos, cada 6 meses.
• Radio de efectividad (espacio abierto) 30 m aprox. (Fig. 2)



(Fig.2)

FUNCIÓN DE RECONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

El sensor inalámbrico de detección de movimiento extendido o el sensor inalámbrico para puertas y ventanas y el mando a distancia que se incluye en el embalaje de este sistema cuentan ya con un código de reconocimiento de identificación (LEARN CODE). Todas las unidades se encuentran en modo de espera para que se puedan usar directamente después de su instalación.
Si añade al sistema un sensor de detección de movimiento (34904) o un sensor inalámbrico para puertas y ventanas (34902), o bien un sistema inalámbrico de grabación digital de fotografías y video (34910) y un mando a distancia (34906), pero la unidad principal no reconoce sensor y el mando a distancia, o si el sensor inalámbrico y el mando a distancia incluidos en el embalaje de este sistema no funcionan, deberá repetir la operación de reconocimiento del código de identificación del mando a distancia y el sensor en la unidad principal. El código de reconocimiento solo se puede activar en el modo desactivado (DISARM). Siga estos pasos:
1.Abra el compartimento de terminales de la unidad principal (fig. 9).



(Fig.9)

2. Mantenga pulsado el botón LEARN durante dos segundos. En cuanto se oiga un pitido, suelte el botón. La unidad estará preparada para recibir la señal del código de reconocimiento del transmisor.
3. Accione el sensor de detección de movimiento inalámbrico (si mueve la mano de un lado a otro delante de la lente del sensor, saltará) para que se reconozca el código de identificación del sensor de detección de movimiento; o bien accione el sensor de puertas y ventanas (si abre y cierra el interruptor magnético, saltará) para que se reconozca el código de identificación del sensor de puertas y ventanas; o bien pulse cualquier tecla del mando a distancia para que se reconozca el código de identificación del mando a distancia; o bien mantenga pulsado el botón 1/DEL de la unidad principal 34900 para que se reconozca el código de identificación de la 34900. Oirá un pitido largo que confirma que la operación de reconocimiento del código se ha llevado a cabo con éxito. Cuando falle, oirá cuatro pitidos cortos. En tal caso, repita la operación.

2. RECONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (34910)

Todos los mandos a distancia y sensores inalámbricos de extensión suministrados con este sistema disponen de función de reconocimiento del código de fábrica, que consiste en un código de reconocimiento predeterminado para el modelo 820R antes de su salida de la fábrica.
En los sistemas con sensor inalámbrico y mando a distancia para 6 zonas, las zonas de 1 a 4 solo reconocen 1 código de identificación del sensor inalámbrico para cada una de ellas, mientras que las otras zonas (OTHER en la pantalla) pueden reconocer los códigos de identificación de 8 sensores inalámbricos. La zona REMOTE (mando a distancia), que aparece en la pantalla LCD, es la zona del mando a distancia. Dicha zona puede reconocer los códigos de identificación de 8 mandos a distancia. Por tanto, puede adquirir 12 sensores inalámbricos de detección de movimiento (34904) o 12 sensores inalámbricos para puertas y ventanas (34902) adicionales y 8 mandos a distancia (34906) adicionales para ampliar la funcionalidad del sistema. Sin embargo, para ello deberá introducir el código de identificación de la unidad del mando a distancia y el sensor en la unidad principal, como se especifica en los siguientes pasos:
a. Mantenga pulsada la tecla [FUNCTION] (función) durante 3 segundos. Cuando se emita un pitido, introduzca la contraseña y pulse dos veces la tecla [FUNCTION] (función).
b. En la pantalla LCD, parpadeará el icono LEARN (reconocimiento) (ilustración 10).

(Fig.10)

c. Pulse la tecla [2/ENTER] (2 / Intro) para confirmar que desea acceder a esta opción. El sistema pasará a la configuración del código de reconocimiento y el icono de la zona 1 parpadeará.
d. Pulse las teclas [3/UP] (3 / Subir) y [0/DOWN] (0 / Bajar) para seleccionar la zona que desea configurar. Si aparece el mensaje NO ID CODE (sin código de identificación) en la pantalla LCD, significa que la zona está libre, por lo que puede efectuarse el reconocimiento del código de identificación de un sensor nuevo en esta zona. Si la pantalla LCD muestra el mensaje FULL (llena), significa que la zona ya cuenta con un código de identificación. En este caso, puede seleccionar otra zona o pulsar la tecla [1/DEL] (1 / Eliminar) para eliminar el código de identificación original e introducir un código nuevo para esta zona.
e. Pulse la tecla [2/ENTER] (2 / Intro) para confirmar la ubicación de la zona.
f. Active el sensor inalámbrico de detección de movimiento (gire la lente del sensor con la mano) o el sensor para puertas y ventanas (abra o cierre el interruptor magnético), o bien pulse cualquiera de las teclas del mando a distancia. Se oirá un pitido largo de confirmación de la introducción correcta del código, y en la pantalla LCD se mostrará el mensaje FULL (llena) para las zonas de 1 a 8 o 1 ID CODE IN (1 código de identificación introducido) para la zona 9 y el mando a distancia.
g. Puede pulsar las teclas [0/DOWN] (0 / Bajar) o [3/UP] (3 / Subir) para seleccionar otro ajuste, o bien la tecla [FUNCTION] (función) cinco veces para salir del modo de configuración.
NOTA: 1. No es posible introducir el mismo código de identificación de un sensor en varias zonas del sistema.
2. Las otras zonas (OTHER en la pantalla) pueden reconocer los códigos de identificación de 8 sensores inalámbricos. Si se pulsa la tecla [1/DEL] (1 / Eliminar), todos los códigos de identificación de la zona del sensor se eliminarán.
3. La zona del mando a distancia puede reconocer los códigos de identificación de 8 mandos a distancia. Si se pulsa la tecla [1/DEL] (1 / Eliminar), todos los códigos de identificación de la zona del mando a distancia se eliminarán.

CHACON

CONTROLO REMOTO SEM-FIOS



MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. : 34906

SECURITY

MODELO DE CONTROLO REMOTO SEM-FIOS (34906) INSTALAÇÃO

1. Instalação e substituição de pilhas (pilha CR2032)

a. Remova a tampa do compartimento das pilhas fazendo-a deslizar no sentido da seta.
b. Substitua por pilhas novas do mesmo tipo.
Certifique-se de que a polaridade (+ ou -) das pilhas corresponde às marcas de polaridade dentro da unidade. Tal como ilustrado abaixo (Fig.1).



(Fig.1)

c. Coloque novamente a tampa das pilhas.
2. APRENDER CÓDIGO DA UNIDADE PRINCIPAL
O controlo remoto sem-fios na embalagem deste sistema está concluído depois de APRENDER O CÓDIGO. Todas as unidades estão preparadas para utilização imediatamente após a instalação. Para aprender novamente o código de ID de funcionamento, consulte a função aprender o código de ID no manual da unidade.

Notas sobre o funcionamento remoto
• Se o alcance de funcionamento do controlo remoto ligado por rádio for reduzido, substitua as pilhas conforme "INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PILHAS".
• A vida das pilhas deve ser cerca de seis meses em condições de utilização normais, por isso substitua as pilhas pelo menos de 6 em 6 meses.

• Alcance real (espaço aberto) cerca de 30m (Fig.2)



(Fig.2)

FUNÇÃO APRENDER CÓDIGO DE ID (34900)

Todos os sensores sem-fios detectores de movimento de expansão ou sensores sem-fios de porta/janela e controlos remotos incluídos na embalagem deste sistema estão concluídos depois de APRENDER O CÓDIGO DE ID. Todas as unidades estão preparadas para utilização imediatamente após a instalação.
Se adicionar sensores sem-fios de detectores de movimento (34904) ou sensores sem fio de porta/janela (34902) ou câmaras fotográficas/de vídeo digitais sem -fios (34910) e controlos remotos (34906) ao sistema, é obrigatório que o sensor e a unidade de controlo remoto aprenda (LEARN) o código de ID da unidade principal. Se o sensor sem-fios e o controlo remoto incluído na embalagem deste sistema não funcionarem, é necessário que o sensor e o o controlo remoto aprendam novamente o código de ID da unidade principal; o código só pode ser aprendido durante o modo desarmado. Siga estes passos:

1. Abra o compartimento do terminal da unidade principal. (Fig.9)



(Fig.9)

2. Mantenha o botão LEARN (aprender) premido durante 2 segundos. Quando escutar um apito, solte o botão. A unidade está pronta para receber o sinal para aprender o código o transmissor.
3 . Active o sensor sem-fios detector de movimentos (acenando com a mão à frente da lente do sensor) para aprender o código de ID do sensor detector de movimentos; ou active o sensor da porta/janela (abrindo/fechando o interruptor magnético) para aprender o código de ID do sensor da porta/janela; ou prima qualquer tecla no controlo remoto para aprender o código de ID do controlo remoto; ou mantenha premido o botão 1/DEL da unidade principal 34900 para aprender o código de ID de 34900. O som de um apito longo confirma que a programação para aprender o código foi efectuada correctamente. (Se a programação para aprender o código não tiver sido efectuada correctamente, escutará quatro apitos breves). É necessário programar novamente.

APRENDER O CÓDIGO DE ID DO SENSOR SEM-FIOS OU DO CONTROLO REMOTO

Todos os sensores sem-fios de expansão e controlos remotos incluídos na embalagem deste sistema têm o código aprendido de fábrica; para o 820R o código está aprendido antes de sair da fábrica.
O sistema tem 6 zonas para sensor sem-fios e controlo remoto, zona 1~ zona 4 só aprendem 1 código de ID de sensor sem-fios para cada, a zona OTHER (outra) pode aprender 8 códigos de ID de sensor sem-fios. A zona REMOTE (remota) (ícone "REMOTE" no LCD) é a zona do controlo remoto, que pode aprender 8 códigos de ID de controlo remoto. É possível adicionar sensor 12 sensores sem-fios detectores de movimento (615PR, 616PR) ou sensores sem-fios de porta/janela (600WR, 218WR) e 8 controlos remotos (200R, 300R, 500R) para expandir o sistema, mas é necessário que a unidade principal aprenda os códigos de ID dos sensores e dos controlos remotos. Para tal, siga estes passos:
a. Mantenha premido o botão FUNCTION (função) durante 3 segundos, até escutar um apito, e introduza a senha e prima o botão FUNCTION (função) duas vezes.
b. O ícone LEARN (aprender) fica a piscar no ecrã LCD (Fig.10).



(Fig.10)

c. Prima o botão 2/ENTER (2/introduzir) para confirmar que é esta a opção pretendida. O sistema passa para a configuração de aprender o código e o ícone da zona 1 começa a piscar.
d. Prima os botões 3/UP (3/para cima) e 0/DOWN (0/para baixo) para seleccionar a configuração da zona pretendida. Quando o ecrã LCD apresentar "NO ID CODE" (nenhum código de ID), isso significa que a zona está desactivada e é possível aprender um novo código de ID do sensor para essa zona; se o ecrã LCD apresentar "FULL" (completo), isso significa que a zona tem um código de ID. Pode seleccionar outra zona, ou premir o botão 1/DEL (1/apagar) para apagar o código de ID original e aprender um novo código de ID para essa zona.
e. Prima o botão 2/ENTER (2/introduzir) para confirmar a localização da zona.
f. Active o sensor sem-fios detector de movimentos (acene com a mão à frente da lente do sensor) ou o sensor de porta/janela (abra/feche o interruptor magnético) ou prima qualquer botão no controlo remoto. Escutará um apito longo, que confirma que o código foi aprendido correctamente e o ecrã LCD apresenta "FULL" (completo) para a zona 1 ~ zona 8 ou"1 ID CODE IN" (1 código de ID introduzido) para a zona 9 e para o controlo remoto.
g. É possível premir o botão 0/DOWN (0/para baixo) ou 3/UP (3/para cima) para seleccionar outra configuração, ou premir o botão FUNCTION (função) cinco vezes para sair do modo de configuração.
NOTA:
1. O mesmo código de ID de sensor não pode ser aprendido no sistema multi-zonas.
2. A zona OTHER (outra) pode aprender 8 códigos de ID de sensores sem-fios. Ao premir 1/DEL. (1/apagar) todos os códigos de ID de sensor aprendidos na zona serão apagados.
3. A zona do controlo remoto pode aprender 8 códigos de ID de controlos remotos. Ao premir 1/DEL. (1/apagar) todos os códigos de ID de controlo remoto aprendidos na zona serão apagados.

610-500xx-000R

SIZE: 95X200mm
p/n: 610-500xx-000R